


Wie werden Federbügel ausgemessen!?

L= Länge

D= Gewindedurchmesser

B= Brei



Federbügel-Formen:

